


# HYVÄT KÄYTÄNNÖT – PÖLYISTEN PROSESSIEN RAJAAMINEN SULJETTUUN TILAAN



Rajaa pölyä aiheuttavat prosessit suljettuun tilaan, jotta pölyn tunkeutuminen työtilaan voidaan estää

Varmista suljetussa tilassa toimivien ilmastointijärjestelmien toiminta **ENNEN** työn aloittamista – ilmoita vioista

Jos suljettuun tilaan on tarpeen mennä, jätä pölytason laskemiselle riittävästi aikaa. Myös henkilökohtaisten suojarusteiden (esim. hengityssuojaimen) käyttö saattaa olla tarpeen

Suljetun tilan ovet on aina pidettävä kiinni prosessin ollessa käynnissä

Pysy suljetun tilan ulkopuolella

