

BUENAS PRÁCTICAS PARA PROTECCIÓN POR CERRAMIENTO DE LOS PROCESOS CON POLVO



Encierre los procesos que generen polvo para evitar que este entre en el lugar de trabajo

Asegúrese de que los sistemas de ventilación que se encuentran en el cerramiento funcionan **ANTES** de comenzar una tarea. Notifique los defectos.

Si fuera necesario entrar en el cerramiento, deje pasar algún tiempo para que se reduzcan los niveles de polvo. Es posible que también sea necesario utilizar EPI (por ejemplo, protección respiratoria).

Opere siempre el proceso con las puertas del cerramiento cerradas.

Permanezca fuera del cerramiento.

